

カバーベルトの交換方法

①の M8 ナットを緩めます

②のホーローネジを緩めて③の送りカバーベルトを外します。

④の皿ビスをはずし、カバーベルトが抜ける状態になります。

新しいカバーベルトと古いカバーベルトの穴を結束ひもで右図のように

a → b → c → d の順で結びます。

下記の矢印の方向で引き込みカバーベルトを引き直します。

④の皿ビスを取付けます。

カバーベルトを①の溝にセットし、⑤のピンを時計方向に回し、カバーベルトを巻き、張ります。

バックゲージを前後に移動させ、テーブル溝から外れないかを確認します。

外れている場合は、再度⑤のピンを緩め、カバーベルトが溝の中心になるように④の皿ネジとベルトの巻く位置で調整します。

